

### Hlavní menu

Po spuštění červeným tlačítkem vlevo nahoře se objeví buď nula a můžete začít markovat nebo první „záložka“ hlavního menu 0 PŘIHLÁŠENÍ. Hlavní menu má 5 záložek:



### Základní pravidla pro pohyb v menu pokladny a funkce kláves:

**[CASH]** pohyb v menu dolů, potvrzení zvolené volby, nebo zadaného údaje/názvu/hesla apod.

**[VOID]** návrat v menu o úroveň výš, vymazání posledního zadaného znaku

**[-%] [%]** horizontální pohyb v jedné úrovni menu; **[C]** zruší celý zadaný text **[VOID]** smaže poslední znak; **[C]** zastaví probíhající tisk **[C]** maže libovolnou chybovou hlášku; **[F] [F]** dvojitý stisk tlačítka [F] přepne do menu RYCHLÁ VOLBA (přepne jen z režimu markování, nebo pokud jste na jedné ze záložek hlavního menu).

Písmena, znaky a čísla se zadávají přes numerickou klávesnici jako na jednoduchém tlačítkovém mobilu). Delším podržením klávesy vložíte rovnou příslušné číslo. **Přepínání mezi malými a velkými písmeny při psaní textu na pokladně** - stiskem klávesy [ , Aa] vlevo od tlačítka [PLU]. **Speciální symboly:** klávesy [7] [8] a [0].

Při přihlášení pokladníka pokladna kontroluje, zda funguje spojení na server EET a v případě nedeštěných účtenek nabídne jejich evidenci.

### Seznam základních funkcí markování

Pokladní funkce jsou zde popsány jen stručně. Podrobnější popis je k dispozici v uživatelském manuálu. Hranaté závorky v této dvoustránce představují konkrétní klávesu: [CASH] například je zelená klávesa CASH vpravo dole, nějaké obecnější zadání [cena] znamená zadání ceny zboží, [kód zboží] nebo [množství] znamená zadání číselné hodnoty kódu PLU nebo množství zboží apod.

#### Deset přímých kláves a markování s jejich použitím

- Přímé klávesy mají černou barvu a jsou na klávesnici označeny [01] až [05] níže v textu jsou označeny jako [rychlá klávesa]. Jejich stiskem markujete zboží s PLU čísly 1-5. Když před přímou klávesou stisknete klávesu [F] pak slouží přímé klávesy pro další pětici zboží s PLU 6-10. Takto vyvoláme například PLU 9 stiskem [F] a [04]
- Pokud má zboží nedefinovanou fixní neměnnou cenu a je přiřazeno k jedné z přímých kláves, stačí pro namarkování stisknout přímou klávesu. Násobek se markuje postupným stiskem: počet (množství) daného zboží [X] [přímá klávesa]. Následně markuji další položku nebo uzavřu stiskem [CASH]
- Zboží s volitelnou cenou na přímých klávesách: [cena] [přímá klávesa], pro násobek se zadá [množství] [X] [cena] [přímá klávesa]. Následně markuji další položku nebo uzavřu stiskem [CASH]

#### Markování s použitím kódu PLU

Když máte počet položek převyšující 10 budete položku markovat přes zadání kódu PLU (funguje i pro PLU 1-10)

- Zboží s pevně definovanou cenou: zadání kódu zboží a stisk [PLU]
- Zboží s volitelnou cenou na PLU: [kód zboží] [PLU] [cena] [VOID]
- Opakování markované položky jde opětovným stiskem [PLU] (platí i při markování přímou klávesou)
- Násobení markovaného množství počtem kusů nebo váhou při pevně dané ceně PLU: množství [X] [kód zboží] [PLU]
- Násobení zboží s volitelnou cenou: [množství] [X] [kód zboží] [PLU] [cena] [VOID]

#### Další funkce

- **Prodej se slevou/přirázkou jednotlivé položky:** Po namarkování konkrétního zboží se zadá procentní sleva jako číslo a [-%] nebo procentní přirážka jako číslo a [%] a pokladna dopočítá procentní slevu nebo přirážku. Pro absolutní slevu/přirážku: částka slevy [F] [-%] nebo částka přirážky [F] [%]
- **Prodej se slevou/přirázkou celého nákupu:** Po namarkování celého nákupu stiskněte mezisoučet [ST] a postupujte jako u předchozího bodu např. zadáním slevy a [-%]
- **Mezisoučet:** Po namarkování poslední položky před volbou platební metody stiskněte [ST]
- **Vložení komentáře k položce:** číselný komentář: [číslo] [F] [X], slovní komentář: [F] [X] [komentář] [CASH]
- **Ukončení účtenky, zaplacení:** [CASH] platba hotově po poslední namarkované položce, [CREDIT] platba kartou, [CHECK] platba stravenkami, dlouhý stisk [CHECK] vypočítá cenu v druhé měně
- **Zaplacení druhou měnou:** po namarkování položky dlouhý stisk [CHECK] zadání částky valuty přijaté od zákazníka a dlouhý stisk [CHECK]
- Opětovný tisk kopie poslední účtenky: kdykoliv stiskem [CASH]

- **Ukončení účtenky s výpočtem pro vrácení:** po poslední položce se vloží [zaplacená částka] [CASH]
- **Rozdělení platby mezi platební metody:** Například část zaplacená hotově a doplacení kartou: po poslední namarkované položce [zaplacená částka] [CASH] [CREDIT]
- **Markování se čtečkou čárových kódů:** Načtení čárového kódu v režimu markování
- Korekce v průběhu markování o jednu položku zpět: stiskem [VOID]
- Anulování účtenky v průběhu markování: [ST], [VOID], [1] [CASH]
- Vložení/vybrání hotovosti do/z pokladny: [částka][+%] nebo [-%][CASH]
- **Vratka/storno:** [F] [PLU] následně namarkování zboží, zbožíové skupiny v příslušném objemu
- Otevření pokladní zásuvky bez markování: [F] [CASH]

## Rychlé menu

Z hlavního menu či z režimu markování přejdete dvojitým stiskem tlačítka [F] do nabídky RYCHLÁ VOLBA. Ta slouží k rychlému přístupu k některým často prováděným funkcím (displeje ukazují přehled dostupných funkcí)



### Tisk vydaných účtenek (jde jen z neuzavřených směny, po uzavření se smažou)

Z hlavního menu stiskem [1] přejděte na 1 PŘEHLEDY [CASH] heslo [CASH]<sup>1</sup> [CASH][6][CASH][CASH][CASH] vytiskne všechny účtenky. Je možné udělat výběr od zvoleného data – po zvoleném datu.

### Tisk uzávěrky, Z-REPORT

Použijte rychlé menu. Stisk [F] [F] [4] [CASH] heslo [CASH]<sup>1</sup>. Pokud šipka na displeji signalizuje neodeslané účtenky na EET pak stiskem klávesy [1] a [CASH] účtenky odešlete. Pokud nechcete odeslat stisknete jen [CASH]. Následně jste dotázáni na tisk Z-Reportu: [1] [CASH] jej vytiskne.

### Tisk jednoho z 10ti posledních, Z-REPORTŮ

V hlavním menu vyberte záložku 2 Z-REPORT [CASH] heslo [CASH]<sup>1</sup> [1][CASH] Následně stisknete pořadové číslo jedné z 10ti posledních závěrek, která se vytiskne.

### Závěrka za zvolené období – intervalová závěrka

V hlavním menu stiskem [1] přejděte na 1 PŘEHLEDY [CASH] heslo [CASH]<sup>1</sup> [2][CASH] zadat počáteční datum [CASH] zadat koncové datum [CASH]. Vytiskne report za zvolené období. Při velkém množství účtenek volte max. měsíc.

### Tisk průběžného reportu bez uzávěrky, X-REPORT

Použijte menu Rychlá volba stiskem klávesy [F] [F] [3] [CASH], heslo [CASH]<sup>1</sup>

### Doevidování off-line účtenek, které se neodeslaly na server EET

Použijte menu Rychlá volba. Vycházíte z hlavního menu nebo z režimu markování: [F] [F] [5] [CASH]. Pak potvrďte ANO stiskem klávesy jedna [1] [CASH] Pokud není spojení na internet pokladna na to upozorní.

### Kontrola spojení se serverem EET

Použijte menu Rychlá volba. Vycházíte z hlavního menu nebo z režimu markování: [F] [F] [7] [CASH]. Kontrola bezpečnostní klíčů by měla ukazovat znak 1 (0 znamená chybu) a komunikace by měla mít příznak OK.

### Přepnutí do režimu „bez EET“ a „s EET“ (nebo přepnutí pokladny do druhé provozovny je-li zadána)

Použijte menu Rychlá volba. Vycházíte z hlavního menu nebo z režimu markování: [F] [F] [8][CASH]. Režim EET se zapíná i vypíná stejným postupem.

### Nastavení WIFI

Použijte menu Rychlá volba. Vycházíte z hlavního menu nebo z režimu markování: Stisk [F] [F] [-%] [-%] [CASH] pokladna vyhledá wifi a zobrazí jejich počet [CASH] zobrazí první wifi. Přes [%] najdete správnou [CASH] začněte psát heslo. Velká písmena se přepínají tlačítkem [, &@]. Číslo dlouhým stiskem. Oprava [VOID]. Následně [CASH] a restart.

### Úprava nastavení času pokladny

Použijte menu Rychlá volba. Vycházíte z hlavního menu nebo z režimu markování: Stisk [F] [F] [9] [CASH]. Zobrazí aktuální čas. Stiskem příslušných čísel čas upravíte. Nový čas musíte zapsat ve formátu HH:MM:SS (sekundy můžete nastavit jedním stiskem [00]). Potvrzením [CASH] je čas nastaven (můžete se vrátit do hlavního menu násobným stiskem [VOID] nebo vypnout-zapnout.

<sup>1</sup> Pokud máte vypnuté heslo pro programování, tak po Vás pokladna heslo nechce a tento krok se vynechá