

Úprava nastavení času pokladny

1. Udělejte Z-report, neboli závěrku pokladny! Bez toho nebude možné čas měnit.
2. Přejděte do hlavního menu pokladny. T.j. musí na Vás svítit jedna z nabídek z hlavního menu například 0 PŘIHLÁŠENÍ. Do hlavního menu přejdete například tak, že pokladnu vypnete a zapnete. Nebo pokud jste například v režimu markování, tak stiskem tlačítka [VOID].
3. Stiskněte tlačítko [3] pro přechod na záložku 3 PROGRAMOVÁNÍ. Potvrďte stiskem [CASH]. Pokud máte nastavené heslo pro Programování musíte zadat své heslo (v továrním nastavení je to 55555) a potvrďte stiskem [CASH].
4. Stiskněte číslo [5] a pište nový čas ve formátu HH:MM:SS (nenechte se zmást, že se číslice při pasní sunou zprava do leva. Pokud uděláte chybu stiskněte tlačítko [C] a pište znovu. Po zapsání nového času stiskněte [CASH]. Pak se můžete vrátit. Nebo pokladnu vypněte a zapněte.